

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

	16518形.		B		₩		2/1
	103111				次 		2/ 1
-							
			. 8		次		
\$	19		. в		<i>(</i> A)		75
1		1. 概	説	•			頁 3
							Ü
].		2. 仕	様				4
		-					**
_		3. 使	用法			• • •	7
		3. 1	パネル面の影	的			7
		3. 2	測 定 準	備		•	11
_		3. 3	交流電圧の測	定			12
)		3.4	交流電流の測	定		1-4-	14
		3. 5	出力計として	の利用法		* ****	15
		3.6	皮形誤差につ	いて		• ••	15
		3.7	デシベル換算	図の使用法			16
		3.8	電源電圧の変	更			22
					4		
		4. 動作	の説明			,	23
			襟	成.		\$1000 THE RESERVE TO THE PERSON NAMED TO THE P	23
			ス カ	部			24
			後段分圧	部 -			25
,			主增幅	部			25
\mathcal{I}			指示計駆動				25
			出力	部		of the since we a company op-	26
		4.7	電 源	部			26
			· · ·				
		5. 保	守		delicate a survey		27
会		5.1	内部の点				27
		5. 2		E.E.	****		28
		5. 3	修	理			30
4.							· · · ·
≑						·	
						i	
		•			,		·

胡水馆子工具株式会社


듗 芝


泛 ₫ 辛

弄 ¥

	1651 B形		仕。	様		4/頁
	1					
夾			2. 仕	様		
H	品	名	ACボルトメータ			
-	形	名	1651B		*** *******	
		源	AC100V 50/6	0Hz	**************************************) 4 VA
			(内部結線の変更に』 240 V に変更可能)		220 V. 230) V.
	4	法	134W×164H×27	0 D ≱≇	Mr. and 1 180-1-1111	
0	(最大	部)	(140 W×190 H×32			
	重	量				3.2 kg
	指示	計	目 盛 長 約 10 2 : フルスケール	TOTAL	2色ス	ケール
	B	盛	正弦波の実効値換算に 1 mW・600Ω差準に		MS目盛(
			1.0V, 0 dB 基準に.		iB v B盛(
\circ	٦.	カ	•			
	. 入力	端 子	BNC 形レセプタクル	及び GND端子	and the second s	•
	入 カ	抵 抗	各レンジ10 MΩ			
全	入力	容量	150μV ~ 1.5 V νν	,	40 1	F以下
			5 V ~ 500 Vレンジ		301	F以下
 ₽	最大入	力電圧	150 μV ~ 1.5 V νν s			150 V 200 V
 豪 D			5V ~ 150Vレンジ	交流分 実効	値で	300 V
			直流分(全レンジ)	波高		00 V
			(注) 周波数1kHz以下,	- 5 -5	·	


海				
	16518形	仕	様	5/頁
校正.	レッジ	14 レンジ RMS 目虚のとき	1.5/5/15/5	150/500 μV 50/150/500 mV
		dBm 及び dBv目	盛のとき	60/150/500 V -60/-50/-40
		/-30/	-20/-10/0/10/2	20/30/40/50 dB
0	確 度	1 kHz において		F. S. Ø ± 3 %
	安 定 度	電源電圧の主 10 %	%変動に対しF. S. の 0.1	2 %以下
	温度係数	1 kHz において	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.05 %/°C
	周波数特性	10Hz ~ 500kHz 20Hz ~ 200kHz		± 5 % ± 3 %
	内蔵フィル タ	100kHz ローバス		
0			・シュスイッチを押したF 及び 出力端子電圧が す。)	
	雑 音	入力端子を短絡し		ルタ・アウト
11: 18			F.Sの 2%以下 F.S	5の 1%以下 3.の 4%以下 ルタが入っている
∑ <u>\$</u> □:		フィルタ・アウト		 ルタが入っていた
			間には下記の関係があり $\sqrt{\left(信号値\right)^2+\left(\right)^2}$	






$\neg \mid $	1651B形	使	用	法	T		8/I
.] }			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		•					
	3	INPUT 端子		接続する入力端			
Ħ			ブタクルと G	ND (グランド)端子に分	かれて	(h
			ます。				
			接続は, B1	NC 形プラグの	ど使用が便	利です。	D .
4			そのほか。	付属品の『942	A形端子フ	ダブタ	, j
			を挿入して。	GND端子と同し	こようにバ	ナナ・	
_				ード・ラグ。ア			
İ			(わにロクリ:	ップ) 、 2 mm チ	ップ 及び	2 ଲா以	F .
				することができ			
				レの外側導体 2			
\supset $ $	·		本体のパネル	及びケース内	側の導電部	と接触	L
İ			ています。				
	•			•			
	•						
			•				
	(4)	100kHェフィル タ	100kHz =	· ェーパスフィルタ	. (100 kE	・・・ [z でー	3
			dB)用プッシ	ュポタンスイッ	チでポタン	を押し	中
			にロックされ	た状態でフィル	タが入りき	す(フ	1
				。再び押すとフ			
				ルタ・アウト)			
				はフィルタ・イ			\$
				数特性の代表例			
			• . •				
		•					
≩							
74							

=		•					
臺							
0							
			•				





Ħ

秀

	1651 B 形	使	用	法	11/
					/
	(3) L = -	ーズホルダ	電源トラン	スの一次側がぇ〜	ているヒューズの
					はキャップを矢印
					,中のヒューズを
			取り換えて下	さい。	•
	3.2 測 定	準 備			
		·			
	1) 表面	パネルの右側にある	ら POWER スイッ	テをオフにしてお	*意文方。
)	2) 指示[計の指示が目盛の零	8点の中心に合っ.	ているかを確認し	さわて10 7 神人
	ŀ	示計零調整 ⑥ (第:	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	l.	この際、電源スイッ			
	近に	なってから零調 <u>整</u> を	行ないます。		.)
-	3)電源2	プラグを商用電源(、100√, 50また	は 60 Hz) に接続	します。
	4) レン:	ジダイヤルを50dI	Bレンジに切り換り	えておきます。	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	_			*	-
		ER スイッチをオン			
		スイッチオン後約1			
ı		同様 にスイッチをオ オスイッチュン	and the second of the second		
	C164.	は スイッテオン・オ	フ号のみの過度を	民家で共常ではあ	りません。
	6) 指針@	のふれが安定したと	ころで動作状態	てなり測定準備が	売了します。
		·	**************************************		
		度で測定する時は 1			
				the state of the second section	甲すと入ります。)
		すると低雑音で測定 寺に便利です。)	でき、使利です。	(特に内部抵抗の	の高い信号を測定
	3 5 5	すに依加しずる人			

			-		

卷布	1 模
ζ	Ŋ

1651B 使 用 法 12/页

3.3 交流電圧の測定

1) 指示計目盛は15,50目盛を併用して、その読みとりは第3-1表によります。

ν	ン	· •	;	目	盛	倍	数	単	位	増幅	度
150	$\mu \nabla$	-80 d	1B	1	.5	×	10	P	ťV	80	dΒ
500	#	-70	//	5	0		#	,	7	70	//
1.5	тV	-60	"	1	.5	×	0.1	п	īV	60	#
5	//	-50	//	5	0		//		1	50	//
1,5	"	-40	//	1	.5	×	1	,	7	40	//
5 0 ⁻	//	-30	//	5	0		//	,	7	30	//
150	#	-20	"	1	.5	×	10	,	7	20	"
500	"	-10	//	5	0		//	,	7	10	//
1.5	V	0	H	1	.5	×	0.1	7	7	-0	#
5	//	10	//	5	0		#	,	,	-10	ji
10	H	20	//	1	.5	×	1		7	-20	Ħ
5 0	JI.	· 30	//	5	0		//	. /	7	-30	#
150	"	40	//	1	.5	×	10	,	,	-40	#
500	//	50	//	5	0		"	,	7	-50	"


第3-13

例 "50Vレンシ"で 50目盛上の45を指示すれば45Vで"500mV レンシ"でとの指示の時は 450mV = 0.45Vとなります。

また"15 V レンジ"で15 目盛上の9 を指示すれば9 V で"150 m V レンジでとの指示のときは90 m V となります。

2) 測定電圧を 1 mW, 600 Ωを基準にとった dBm 値で測定するときは各レンジ共通の dBm 目盛を使用し、次のように読みとります。
dBm 目盛の 00 がレンジ名のレベルを表わしていますから、目盛の
読みにレンジの示す dB 値を加算した値が測定値になります。

菊水龙	※ 認								
子工	.		1651B		···········使	用	法		13 /頁
業株式		,							
会社									
娰	莰	* .		例1 "	30 dB レンジ (5		目盛の2を指示	したときは	,
扱	Ŧ		4	何っ 同	2 + 30 に電圧を 40 dB u) = 32 dBm	1. #5=14 0 an		
説明				V 1 - 1 - 1) = 32 dBm	0 と 指水以 一0 0.5	mezy,	h
聯	•			例3 "	-20 dB レンジ"		ケレキ(け)		A AND THE COURT WATER
掛式				,,,		-20) = -21 d			
				例4 同	じ電圧を"-10			-11 dBm	- 左 b .
						-10) = -(1			
				な	お dBm についてん				
	$\overline{}$								
	\cup								
			3)測定電	圧を 1.0 V を基準	にとった dB v 値	で測定するとき	は,各レン	ジ共通
				Ø dBv 目	盛を使用し,その	の読みとり方は育	記と同じです。		
NP-			and the same of th	mia tt					
NP-32635 B				例1 "	30 dB レンジ"で		を指示したとき	は .	
В				例2 同		= 28 dBv	1.45=14.101		
7611100-30SK15				792 PJ	じ電圧を 40 dB レ	$0 = 28 \mathrm{dBv}$) と 指 水 は 一 1 2 0	15 V Z Æ Y	,
0-30SK			11 MARION 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	例3 "-	-20 dBレンジ"		テを得かときけ		
15						(20) = -25 d			
				例4 同	じ電圧を"-10			-15 dB ▼ /	上左り。
	\bigcirc		Management of the control of the con			-10) = -25			
						rene men. Prof. 18. 14. 14. Selection of schools body body. Artists	- A-144 - 1244 - 2444 - 1 - 1 - 1		
								_	
					***				-
华月	帝								
В	長		and the state of t						
٠			t desire that the second						
			WATER BOX II DO NOT IT BOX I TO IT		**	and the second second second second second			
番号	fr 禁								
C									
	l								
		I					·····		



さ 京 京 1651 B 形

使

用

法

15

3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンス X の両端に印加されている電圧 E を測定すれば、インピーダンス X 内の皮相電力 VA は

 $V A = E^2 / X$

で求めることができます。このとき、インピーダンス X が純抵抗であれば、 R内で消費された電力Pは

 $P = E^2 / R$

とたります。

本器はdBm目盛があるので、別項のようK $R=600\Omega$ のときは、そのまま電力を読みとることができます。

また第 3-5 図と第 3-6 図のデシベル換算図を使用すれば、負荷抵抗が $1\Omega\sim10\,\mathrm{k}\Omega$ の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデンベルで読みとることができます。

3.6 波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示をする《平均値指示形》の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正しであります。このため測定電圧に歪があると正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。 第3-2表はこの関係を表わしたものです。

	<u>;;</u>
	훘
1)
·	

· 1651B形	使	用	法	16

測 定 電 圧	夷 効 値	本器の指示
振幅100%の基本波	100 %	100%
100%基本波÷10%第2高調波	1 0 0.5%	100%
" + 20% "	102 %	100~102%
° +50% °	112 %	100~110%
100多基本波+10多第3高調波	100.5%	96~104%
" + 20% "	102 %	94~108%
* +50% *	112 %	96~116%

第 3 - 2 表

3.7 デシベル換算図の使用法

1) デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で,比較する2つの電力の比を10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB)は、単位 B のり10 $r^{1}/10$ を表わす小文字 d を付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり電力P2 がP1 に対しどの程度の大きさになっているかを常用対数の 10倍で表わしています。

このときP1とP2が存在している点のインビーダンスが等しければ、電力 の比は、一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log_{10} \frac{E_2}{E_1} \pm \pi d = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前か らデシベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的 に表示し, これをデシベルの名で呼んでいます。

例えばある増幅器の入力電圧が10mV,出力電圧が10Vであればその増 幅度は10V/10mV = 1000倍ですが、これを

増幅度 = 20 log₁₀
$$\frac{10V}{10mV}$$
 = 60 (デジベル)

となり、また RF の標準信号発生器では出力電圧を表示するのにその出力電 圧が1μV κ対し何倍であるかをデシベルで表わし、10mV は

1651B形

 $10 \text{ mV} = 20 \log_{10} \frac{10 \text{ mV}}{1 \mu \text{V}} = 80 (7 \text{ mV})$

用

としています。

使

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり 0 dB を明らかにし ておく必要があります。例えば上記の信号発生器の出力電圧は10mV = $80dB(1\mu V=0dB)$ とし、0dBに相当する量を()の中に記入して おきます。

法

17

2) dBm, dBv

dBmはdB(mW)を略したもので、1mWを0dBとして電力比を表わすデ シベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが600Ωであ ることも含めている場合が多く、この場合はdB(mW 600Ω)が正しい記号 になります。

前記のように電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同 時に電圧と電流をも表示することができ、 dBm はつぎの話量が基準になっ エムます。

0 dBm = 1 mW または 0.775 V または 1.291 mA

本器のデシベル目盛はこのようた dBm値で目盛ってあるため(1 mW. 600Ω以外を基準にとったデシベルの測定は、本器の指示を換算しなければ たりません。又 dBv は1V を 0 dB とした電圧比を表わすデシベルです。

デシベルの換算は対数の性質から一定の数値を加算すればよく, 第3-5 図, 第3-6 図を使用します。

3) デシベル換質図の使用法


第3-5図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で、比較す る量が電力(またはそれ相当)か,電圧・電流であるかによって読みとられ る尺度があります。

例1 1mWを基準にして5mWは何デシベルか……。

これは電力比なので, 左側の尺度を使用します。

5 m W / 1 m W = 5 を計算し,図中の点線のように7 dB(m W) を得ます。

例2 同じく1mwを基準にして,50mwおよび500mwは何テシベルか…。 比が 0.1 倍以下および 10 倍以上のときは第3-3表を利用



1651 B 形	使	用	法	19

して加算によってデンベルを求めます。 $50mW = 5 \times 10 = 7 + 10 =$

 $50 \,\text{mW} = 5 \times 10 = 7 + 10 = 17 \,\text{dB}$ $500 \,\text{mW} = 5 \times 100 = 7 + 20 = 27 \,\text{dB}$

比	デシ	ベル
J-U	電力比	電圧・電流比
$1 \ 0.0 \ 0 \ 0 \ = \ 1 \times 10^{4}$	40 dB	80 dB
$1,000 = 1 \times 10^3$	30 %	60 %
$100 = 1 \times 10^{2}$	20 %	40 %
$10 = 1 \times 10^{1}$	10 %	20 *
$1 = 1 \times 10^{0}$	0 %	0 %
$0.1 = 1 \times 10^{-1}$	-10 *	-20 *
$0.01 = 1 \times 10^{-2}$	-20 /	-40 %
$0.001 = 1 \times 10^{-3}$	-30 *	-60 %
$0.0001 = 1 \times 10^{-4}$	-40 %	-80 /

第3-3表

例3 15mVはdB(V)ではいくらか……。

1Vを標準にしているので、まず15mV/1V = 0.015を計

算し・電圧・電流尺度を使用して

 $0.015 = 1.5 \times 0.01 \rightarrow 3.5 + (-40) = -36.5 \, dB \, (V)$

あるいはとの逆算として

1 V / 1 5 mV = 66.7


 $6.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 dB(V)$

 $-36.5 \, dB(V)$

4) デシベル加算図の使用法

第 3 - 6 図は本器で測定した dBm値から電力を求めるとき 使用する加算表です。

例 1 スピーカのボイスコイルインピーダンスが 8 Ω で、この両端の電圧を本器で測定したところ $-4.8\,\mathrm{dBm}$ の指示を得た。



1651 B 形 使 用 法 22 / 頁


3.8 電源電圧の変更

本器をAC110V,117V又は220V,230V,240Vで動作させるときは、 後面パネルに取り付けられている3ビン端子のトランスの引き出し線番号1番 (通常茶色の線材使用)を外し、トランスの使用する電圧用引き出し線(下表 参照)を接続して下さい。

動作電圧	引き出し線番号	線材色	
110 V	2	赤	
117 V	3	橙	
220 V	4	黄	
230 V	5	緑	
240 V	6	青	

第3-4 衰


注意: 線材の色は変更するととがありますので、必ずトランスの引き出し 線番号をお確かめ下さい。




倒水记于江梨県武会社

取 摄 觀 明 掛 排 式

1





1651B形

動作の

明

誁

26

交出

70.00

作业

S S 指示計駆動部はトランシスタ (Q_{15} , Q_{16})かよび IC3 を使用し、 Q_{16} のコレクタから整流用タイオードを経てエミッタに電流帰還が施されております。 とのためタイオードはほとんど定電流で駆動されますので、タイオードの非直線 性は改善され、指示計は直線日盛になります。

第4-6図はその動作原理を示したものです。増幅器の出力電圧 $(a,Q_{16}$ の コレクタ)が正のサイクルでは実線に示したようにa o b o c o d と流れ、負の サイクルでは点線に示したようにd o b o c o a と流れます。


b c 間には整流された電流が流れ、第4-6 図の向きに直流電圧が生じます。 との直流電圧を増幅して指示計に加わえます。

4.6 出力部

主増幅部のトランジスタQ 12 のコレクタ電圧をトランジスタQ 14 で増幅し、600 Ω 出力で外部に取り出しています。この出力端子からは指示計がフルスケールのとき約1 V取り出すことができます。

4.7 電源部

+15 V, -15 Vの定電圧電源からなり, 両電源とも同一のポルテージレギュレータ IC を使用しております。



1651B形 保 守 28/月

5.2 調整および校正

本器を長時間にわたり使用した後、又は修理を行なった際、仕様を満足しない 場合は次の方法で調整・校正をします。

調整および校正は下記の番号順に行なって下さい。

1) 定電圧回路のチェック

下記テストポイント GND 間の電圧を第5-1表でチェックします。

チェックする場所	GND間の電位差	
TP9+27 V用電源	22 ~ 32 V	
TP10+13 V用電源	8 ~ 18 V	
TP1+12 V用電源	10 ~ 16 V	
TP 5 + 15 V 用電源	13 ~ 17 V	
TP6-15 V用電源	-13 ~-17 V	

第 5 - 1 衰

2) 指示計の機械的ゼロの調整

本器の POWER スイッテをオフにした後、約5分間経過し、完全に指針が零点付近に復帰してから、指示計の指示が零点の目盛の中心に正しく合うように指示計零調整(第3-1図の⑥)を調整します。

3) バイアス調整

指示計駆動部の可変抵抗 R86 (第5-1 図参照) を調整し、テストポイント TP7 と接地間が 0 Vになるようにします。

入力部の前置増幅器の可変抵抗 R36 (第5-2 図参照) を調整し、テストポ

イント TP 2 と接地間が+2.5V にたるようにします。

4) 指示計の電気的ゼロの調整

レンジスイッチ(第3-1図の②)を50dBレンジに設定し、入力端子を短絡して指示計(第3-1図の⑤)の指示が零点の目盛の中心に正しく合うよう に指示計駆動部の可変抵抗R99(第5-1図参照)を調整します。

29

レンジスイッテを -20dB レンジに切換え, 入力端子へ 400 Hz または 1000Hz, 150mVの校正電圧を加えて指示計駆動部の可変抵抗 R 102(第5-1図参照)を調整し、指示計が正しくフルスケールを指示するように合わせ、 次に出力端子の電圧が1.5Vにたるように可変抵抗R83 (第5-1 図参照)を

正電圧を加えて指示計駆動部の可変抵抗 R32 (第5-2 図参照)を調整し、 指示計が正しくフルスケールを指示するように合わせます。つぎに校正電圧 の周波数を 400kHz にしてトリマコンデンサ C15 を調整しフルスケールに

この 400Hz と 400kHz の調整を 2~3回繰り返して完全に校正します。

圧を加えて分圧器の可変抵抗 R4 を調整し、フルスケールに合わせます。 つぎに校正電圧の周波数を 40 kHz にしてトリマコンデンサ C2 を調整し


Ž.

S

本器は入念に組み立て・調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが、 偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、 万一故障が出じた場合には本節にある各部の電圧分布をと参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1~第5-5 表に示してあります。(これちの電圧は接地を基準にして入力抵抗 11MQ の電子電圧計(菊水電子製107シリーズ等)で測定した値です。尚との値は電源電圧無調整ですのでセットにより多少異なります。

各トランシスタ・IC の電極接続図を第5-3図に示してあります。とれらは、 うら側から見た図です。



第5-3図 トランジスタ・ICの電極(裏面図)

1)前置增幅部

トランジスタ	エミッ タ 又はソース	コ レ ク タ 又はドレイン
Q1 28K43	0.4 ~ 0.9 V	4 V
Q 2 2SC458LG	4 V	7 ,v
Q 3 2SC458LG	6.5 V	12 V
Q 4 2SA495	6.5 V	-11 V
Q 5 2SC 372	-15 V	0 V
Q 6 2SC372	3 V	14 V
Q7 2SA561	3 V	-15 V
Q 8 2SC372	1 2.5 V	15 V

88						
ŀ		1651 B 形	保	守		31/1
Ŀ	-					
荥	ľ	2)	インピーダンス交換部		•	
i.E						······
			トランジスタ	エミッタ 又はソース	コ レ ク タ 又はドレイン	
-			Q 9 28K30A	0.25 V	15 V	
			Q10 2SC372	- 0.4 V	14 V	
			第 5	- 3 表	-	
С)	, 3)	主 増幅部・出力部			
			トランジスタ	エミッタ	コレクタ	
			Q11 280372	0.1 V	6 V	
			Q12 280372	6.5 V	11 V	
			Q13 28A495	6.5 V	0.5 V	
	_		Q14 28A561	12 V	4 V	
			第 5	- 4 表	· •••••	-
		4)	指示計駆動部	·		
С) .		トランジスタ	エミッタ	コレクタ	
			Q15 28A495	- 0.0 4 V	-12 V	
			Q16 28C372	-12 V	0.5 V	
			第 5	- 5 表	·	. <u>-</u>
作成			MO3 6番ピン(入	カ 0マで)	約 0 V	
		5)	電源部(第5-1表参	照)		
: ;;			I C	4 番ピン		
ر ا				6.8 ~ 7.8 V		
			MC2 723C	6.8 ~ 7.8 V		
			第 5	- 6 表		